

Panduan Auto Installer Panasonic BL-C230

Speedy Home Monitoring




Download

- Download File Auto Installer di portal Speedy Home Monitoring: <http://monitoring.telkomspeedy.com> pada menu **Download**
- Simpan file **SHM.exe** di komputer atau laptop Anda

Konfigurasi

- Untuk melakukan Setting IP Camera, dapat dilakukan dengan konfigurasi di samping:
- Local PC (computer) dihubungkan ke modem speedy (modem TP-Link TD-W8901G)
- Kamera juga dihubungkan ke port modem dengan menggunakan kabel UTP
- Nyalakan modem, kamera, dan komputer



- Untuk menghubungkan komputer dengan modem, gunakan kabel UTP:
 - Pasang salah satu ujung kabel UTP ke port LAN pada computer
 - Pasang ujung kabel lainnya ke port yang kosong pada modem
- Pastikan lampu indikator port modem menyala
- Pastikan port yang terhubung dengan komputer berfungsi dengan baik



Kabel UTP



Port pada Modem

- Untuk menghubungkan IP Camera dengan modem, gunakan kabel UTP lainnya:
 - Pastikan IP Camera dalam kondisi Factory reset
 - Pasang salah satu ujung kabel UTP ke port pada IP Camera (di bagian belakang IP Camera)
 - Pasang ujung kabel lainnya ke port yang kosong pada modem
 - Pastikan lampu indikator port modem menyala
- Pastikan IP Camera berfungsi dengan baik
 - Indikasi: lampu indikator port menyala
- Tunggu sampai lampu IP Camera terus menyala




Lampu hijau menyala

Step 1

Cek Koneksi IP Camera

- Sebelum menjalankan aplikasi lakukan cek koneksi IP Camera terlebih dahulu melalui aplikasi command prompt, langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:
 - Buka aplikasi command prompt, dengan cara:
Klik **“Start”** pada layar computer Anda, lalu pilih **“Run”** , maka akan tampil pop up berikut ini:



- Isi dengan **“cmd”** pada text box, klik **“OK”**

- Lakukan cek koneksi antara komputer dengan IP Camera dengan cara
 - Ketik pada aplikasi command prompt: ***ping 192.168.1.253***
- Koneksi antara komputer dengan IP Camera sukses jika ada Reply dari 192.168.1.253

A screenshot of a Windows Command Prompt window. The title bar reads "Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe - ping 192.168.1.253 -t". The command entered at the prompt is "C:\Users\jeplang>ping 192.168.1.253 -t". The output shows the results of pinging 192.168.1.253 with 32 bytes of data over 15 iterations. Each iteration shows a reply from 192.168.1.253 with 32 bytes, a time of either 2ms or 7ms, and a TTL of 64. The window has standard Windows controls (minimize, maximize, close) in the top right corner and a scroll bar on the right side.

Step 2

Cek Status Paket dan Set Modem

- Jalankan aplikasi auto-installer (SHM.exe) yang telah tersimpan di komputer atau laptop Anda
- Cek Kuota Kamera dengan cara:
 - Masukkan username dan password Speedy Home Monitoring Anda pada aplikasi tsb
 - Tekan tombol ***cek Status***
- Aplikasi akan mengembalikan status kuota kamera.
- Pastikan bahwa paket Anda masih memiliki kuota kamera

Speedy Home Monitoring Auto Config

URL

Speedy HomeMonitoring

Username

Password

Quota Kamera **masih Tersedia quota Kamera**

Speedy Modem Info

Username


Password

status DHCP **status**

Ipcam

Merk


- Jika status berupa “masih Tersedia quota kamera”
 - Anda masih dapat menambahkan kamera pada akun SHM Anda
 - Anda dapat lanjut ke step selanjutnya (set modem)
- Jika status berupa “kuota sudah habis”, Anda harus menghapus salah satu kamera anda pada portal SHM di monitoring.telkomspeedy.com



- Set Modem
 - Masukkan username dan password modem pada aplikasi SHM.exe pada “Speedy Modem Info” sbg berikut:
 - **Username:admin**
 - **Password: admin**
 - Tekan tombol **“set Modem”**
 - Status akan berubah menjadi **“Modem set”**


Step 3

Set IP Camera Panasonic




- Setelah melakukan cek status paket dan set modem, lakukan set camera, dg cara:
 - Pilih merk Ipcam ***“Panasonic”***
 - Tekan tombol ***“set Kamera”***



- Anda akan diminta untuk melakukan penambahan IP address. Lakukan sesuai petunjuk pada program



- Setelah melakukan penambahan IP Address, Anda akan diminta untuk set username dan password IP Camera
- Masukkan username dan password sesuai yang Anda inginkan (min. 6 karakter)
- Tekan ***“set IP”***



- Jika penambahan IP Camera ke Spedy Home Monitoring berhasil dilakukan, maka akan muncul notifikasi berikut ini:




- Kamera Anda telah berhasil ditambahkan pada akun Speedy Home Monitoring Anda

Step 4

Cek Kamera di Portal SHM

- Kini Anda bisa mengecek hasil monitoring dari kamera yang baru Anda tambahkan
- Buka monitoring.telkomspeedy.com
- Lakukan proses login, dengan memasukkan username dan password Anda pada form Membership Login:



- IP Camera yang telah ditambahkan dapat dilihat pada lokasi pertama.



